


Grafisch Programmieren



<http://bob3.org/select-ide>



Textuell Programmieren



Benötigt: 2 x Micro / LR03 / HR03 / AAA - Zellen

NICAL-SYSTEMS - MADE IN GERMANY
AM DENKMAL 8, DE - 52223 STOLBERG


<http://www.bob3.org>



DESIGN BY nical systems



BobDock B-O-B-3
BLE-Programmer





BobDude

App / Software zur Übertragung

1

App / Software installieren



<http://dock.bob3.org>

2

Verbindung herstellen

- Microzellen einlegen
- B·O·B·3 aufstecken
- Dock einschalten
- App starten

✌ Los geht's!

